

NXTのリセット方法

○免責事項

本資料に掲載する情報については、注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。株式会社アフレルは本資料の使用ならびに閲覧によって生じるいかなる損害にも責任を負いかねます。また、本資料の情報は予告無く変更される場合があります。

[NXTのリセット方法

- NXTの動作がおかしいときや、電源が入らなくなったとき、ファームウェアを転送し直したいときには、NXTをリセットします。
 - NXTのファームウェアをリセットした状態をファームウェアアップデートモードと呼びます。
 - ファームウェアアップデートモードにするには、NXTの電源を入れた状態でNXTの裏側(USBポートの裏側)にある、リセットボタンを4秒以上押します。
 - ファームウェアアップデートモードになると、小さな音で「ブツ・ブツ・ブツ」となります。
 - コンピュータとUSBケーブルで接続し、「コントロールパネル」→「システム」→「ハードウェア」→「デバイスマネージャ」をクリックします。
 - 「LEGO Devices」に「LEGO MINDSTORMS NXT Firmware Update Mode」と表示されていれば、ファームウェアアップデートモードとして認識されています。
 - この後使用したいソフトウェアに対応したファームウェアを転送し直してください。

