

# RCXをリセットする方法

## ○免責事項

本資料に掲載する情報については、注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。株式会社アフレルは本資料の使用ならびに閲覧によって生じるいかなる損害にも責任を負いかねます。また、本資料の情報は予告無く変更される場合があります。

※各製品名及びサービス名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

作成日：2009/10/15



# [1. RCXをリセットする方法

1. RCXの裏のカバーを開けます。
2. 電池を1本取り出します。
3. On・Off ボタンを押します。  
これでリセットされます。  
電池を元に戻し、ファームウェアのダウンロードをしてください。



電池を1本取り出します



この状態でOn・Offボタンを押します