

■絶対ポジショニング機能で最短経路を指定した場合の回転方向

最短経路で180度の位置まで回転させる場合：



位置		回転方向
回転開始時	指定値 (*)	
0	180	時計回り
1		時計回り
175		時計回り
176		時計回り
177		時計回り
178		- (プログラム実行後に位置の変化が見られない。)
179		- (プログラム実行後に位置の変化が見られない。)
180		- (回転しない)
181		- (プログラム実行後に位置の変化が見られない。)
182		- (プログラム実行後に位置の変化が見られない。)
183		反時計回り
184		反時計回り
185		反時計回り
359		反時計回り

※2020/01/24現在 最新バージョンのSPIKEアプリに基づく情報です。

※仕様はアプリのアップデートによって変更される場合があります。

(2020/01/24現在)