

○デバイスとスマートハブの接続方法


以下の手順に沿って、お使いのデバイスとスマートハブを接続します。

(1) WeDo 2.0 ソフトウェアを開きます。

※Windows7 の場合、ソフトウェアを立ち上げる前に Bluetooth ドングル「BLED112」を USB ポートに接続してください。



(2) 新しいプログラムを作成します。




(3) 画面右下のスマートハブのアイコンをクリックします。



(4) スマートハブの電源ボタンを押して電源を入れます。



(5) 一覧にスマートハブ（「LPF2 Smart Hub 2 I/O」）が表示されます。



(6) 一覧に表示されたスマートハブを選択すると、表示が青色に変わり、接続が完了します。

