


## ○ デバイスとスマートハブの接続方法


以下の手順に沿って、お使いのデバイスとスマートハブを接続します。

まずは、デバイスとスマートハブのペアリングを行います。


- (1) タスクバーの「△」をクリックします。



- (2) Bluetooth のアイコンを右クリックします。




(3) 「Bluetooth デバイスの追加」をクリックします。




(4) スマートハブの電源ボタンを押して、電源を入れます。




(5) 一覧に表示された「LPF2 Smart Hub 2 I/O」をクリックします。



(6) 表示された「ペアリング」をクリックします。



(7) 「接続済み」と表示されていれば、ペアリング完了です。




WeDo 2.0 ソフトウェアとスマートハブの接続を行います。

(8) WeDo 2.0 ソフトウェアを開きます。



(9) 新しいプログラムを作成します。




(10) 画面右下のスマートハブのアイコンをクリックします。



- (11) スマートハブの電源が切れている場合は、電源を入れます。



- (12) 一覧にスマートハブ (「LPF2 Smart Hub 2 I/O」) が表示されます。



- (13) 一覧に表示されたスマートハブを選択すると、表示が青色に変わり、接続が完了します。

